Manual de Uso Llaves Termostáticas para Radiador

Contenido

Ficha Técnica - Pág 1

Instalación y Emparejamiento - Pág 2

Conexión al móvil o a la tableta - Pág 2

Visualización Pág - 2

Configuraciones Pág - 3

Reciclaje Pág - 4

Mantenimiento - Pág 4

Su Garantía - Pág 4

Ficha Técnica

Tensión de funcionamiento del	2 x AA1,5 V, pilas alcalinas	Adaptadores	
termostato: Almacenamiento de reserva: Opciones de conmutación:Frecuencia	EEPROM Prog. a 7 días (4 periodos por día) 868Mhz	Heimeier, Junkers Landys +Gyr,MNG, Honeywell, Braukman racores con medida de M 30x1,5	
Precisión: Control:	5°C ~ 35°C, en 0,5°C ± 1°C PID φ55*69mm	Danfoss RAC (la varilla metálica debe ser conectada a la llave)	+varilla metálica, solo para RAV
Extensión máxima Color:	SJUMM Blanco 20. CEROHS,RED	Danfoss RA	
Grado de protección IP: Certificación:		Danfoss RAVL	

Adaptadores

Instalación de las llaves termostáticas manuales



- 1) Una vez que las baterías estén instaladas, en las las llaves aparecerá INIL, ahora las llaves se inicializarán.
- 2) Instale las llaves a su radiador, vea el paso 2 (previo).
- 3) Una vez que la llave se haya inicializado, la pantalla cambiará a AdAP 0.
- 4) Presione el botón UP para cambiar de 0 a 1.
- 5) La llave se calibrará ahora al tocar la llave , el émbolo de la llave se moverá hacia arriba y hacia abajo para almacenar los puntos abiertos y cerrados de su válvula.
- 6) Una vez que se haya calibrado la llave, podrá ver la pantalla de visualización.

Emparejamiento de las llaves

Nota: Antes de añadir TRV HT-10R a la aplicación asegúrese de que ha añadido el E-hub

- 1) Abra la aplicación y seleccione el gateway WIFI, pulse "agregar dispositivo secundario) y luego pulse "calentador".
- 2) Apague la llave de radiador termostática presionando el botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- 3) Mantenga botón M pulsado hasta que la pantalla muestre FF
- 4) Presione el botón "UP" (incrementación) para que la llave sea visible, aparecerán tres líneas de señal que se moverán en la pantalla.
- 5) Seleccione " la luz de confirmación en el flash" de la aplicación.
- 6) Espere un momento hasta que la conexión se complete.
- 7) Cuando la pantalla muestre IE, apague y vuelva a encender la llave, ahora puede utilizar su llave termostática para radiador.

Visualización



2

Configuración de las Llaves Termostáticas

Configuración del Modo (Presione el botón M para seleccionar)

- Modo manual (manual encendido/apagado)
- Modo away temperatura preestablecida cuando se está en este modo, esta temperatura no puede ser fijada por debajo del Punto de
- Ajuste Mínimo (por defecto 5°C), puede ser cambiado en los ajustes de los parámetros, menú 03 como se indica a continuación.
- Temp prog.

Ajuste del reloj y del día de la semana

Mantenga pulsado el botón P durante 5s, ajuste el reloj (Min-Hora-Día de la semana) pulsando los botones ARRIBA y ABAJO, pulse el botón P para pasar a la siguiente configuración.

Ajuste programable de 7 días

Después de ajustar el reloj, pulse P para ir a la configuración del horario de la prog.

Establezca el horario (Día de la semana-Período-Hora de Inicio-Temp de inicio) pulsando los botones UP y DOWN, pulse el botón P para pasar a la siguiente configuración.

Configuración predeterminada del temporizador

Periodo	1		2		3		4	
	Hora	Temp	Hora	Temp	Hora	Temp	Hora	Temp
12345 (Lun.~Vie.)	7:00	22℃	8:30	19℃	17:00	22℃	22:00	19℃
6 (Sáb.)	8:00	22℃	8:30	22℃	17:00	22℃	22:00	19℃
7 (Dom.)	8:00	22℃	8:30	22°C	17:00	22℃	22:00	19℃

Configuración de parámetros

Apague el termostato, presione y mantenga los botones M y UP (incrementar) juntos durate 5s hasta que vea 01, este será el primer ajuste tal y como visto continuación (Calibración de temperatura del sensor interno) y mostrará el ajuste predeterminado de 0,0°C, para navegar por el menú, presione el botón M para ir al siguiente elemento, ajuste el rango usando los botones UP y DOWN (incr. y dism).

Menú Descripción	Rango	Por defecto
01 Calibración de temp para el sensor interno	-0.8°C~8°C	0°C
02 Punto de ajuste máximo	05°C~35°C	35°C
03 Punto de ajuste mínimo	5°C~35°C	5°C
05 Protección anticongelante Pantalla	5°C~15°C	5°C
10 de temp.	0: Temp. de la estancia	0
	1: AJUSTE de temp	
12 Función detecta ventanas abiertas	1: ON (Encendido) 0: OFF (Apagado)	0
13 Función OWD Detector Hora	22s~3 Mins	15 Mins
14 Selección descenso de Temp OWD	2.3.4°C	2°C
15 Selección tiempo de retardo OWD	110~16 Mins	30 Mins
17 Reiniciaión de fábrica	0: No	0
	1: Sí, Pulse y presione el botón On/Off (encendido/	
	apagado) durante 5 segundos y suele el botón	
18 Versión del programa	para reiniciar	
19 Versión del programa		
31 Voltaje de la batería		Unit: 10mV
32 Selección Banda-P PID	Unit: 10mV	7°C
33 Selección Horario-I PID	2°C~10°C	30 Mins
	30~90 Mins	

Cuando se activa el modo de Ventana Abierta en el ajuste de parámetros, el sistema dejará de calentar automáticamente cuando detecte una caída repentina de la temperatura ambiente (2°C en 15 minutos por defecto). Esto se produce normalmente cuando se abre una ventana o una puerta sin apagar el dispositivo de calefacción.

El dispositivo volverá al modo de funcionamiento anterior después de 30 minutos, y luego desaparecerá el OP. Si pulsa cualquier botón, saldrá de la función OWD durante el período de apagado de la calefacción. Limpie cualquier marca con un paño suave seco o húmedo, si no está seguro, por favor, póngase en contacto con nosotros primero.

Su Garantía

- Este producto está cubierto por una garantía de 3 años.
- La garantía comienza a partir de la fecha de compra.
- La garantía le cubre contra los problemas causados por cuestiones relacionadas a causa de la fabricación, no se aplica a los problemas qcausados debidos a la incorrecta instalación.
- · Los costes de mano de obra para la instalación del producto no están cubiertos por esta garantía.

Reciclaje y Desecho

Rogamos recicle el embalaje en acuerdo a la normativa de su municipio local sobre los reglamentos referentes a la

manipulación y desecho de productos que hayan llegado al final de su vida útil. Rogamos no recicle el elemento con

residuos domésticos.

Producto - ABS.

Embalaje - Cartón.

Contáctenos

Unit 1 & 2 Dawson Ct Burnley

Lancashire

BB11 5UB

4